フロアパネル 屏風連結ジョイント 取扱説明書

20100302

⚠ 注意

倒れてケガをすることをさけるため、以下のことを守ってください。


- ●パネルの開閉作業は、必ず二人以上でおこなってください。
- ❷移動は、閉じた状態で行ってください。
- ❸移動は、必ず長手方向におこなってください。
- ●折りたたんで保管する場合は、両端のパネルを開いて、安定した状態で保管ください。
- ●子供に操作させないでください。


●パネルを開閉する際は、一人が


をするようにしてください。


パネルを支え、もう一人が開閉

- ●滑りやすい床面で使わないでください。
- ●ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。










23パネルの移動は、必ず二人以上で、

閉じた状態で行ってください。ま

た、移動は、長手方向に行ってくだ





- ●パネルに寄り掛かりますと、パネルが倒れ、ケガをする恐れがあります。
- ●固定パネルを組立てたまま移動しないでください、パネルが倒れ、ケガをする恐れがあります。
- ●傾斜や凸凹のある床で使用しますと、パネルがズレたり倒れてケガをする恐れがあります。
- ●廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- ●風の強い場所に設置しないでください。パネルが転倒してケガをすることがあります。
- ●指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損したり、物がが落下してケガをすることがあります。
- ●火のそば、暖房器具などに近づけて設置しないでください。火傷、物の変形、火災になることがあります。
- - ●ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。 ●製品を解体、分解、改造しないでください。製品が故障したり、ケガをすることがあります。
 - ●パネルにぶら下がらないでください。パネルが転倒してケガをすることがあります。
 - ●連結穴、すき間などに指を入れないでください。ケガをすることがあります。
 - ●遊具代わりに使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - ●異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
 - ●用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。



お手入れ方法

1.汚れを落とす場合は、から拭きするかぬらして固く絞った布など で拭いてください。

2.汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その 後ぬらして固く絞った布などで拭いて、洗剤を完全に取り除いてく ださい。

※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



お問い合わせ先 製品に関するご質問は、ご購入店または、下記のお問い合わせセンターにお寄せください。

ガラージお客様センター/Tel.0120-331-753 9:00~18:00 (土日曜、祝日、年末年始を除く)

品質表示

■外形寸法 • GP-CFJ15

幅163×奥行き41×高さ1500mm

• GP-CFEJ15

幅163×奥行き41×高さ1500mm GP-CEJ

幅66×奥行き28×高さ70mm

■構造材 鋼製

- ■表面加工
- アミノアルキド樹脂塗装 ■取扱上の注意.
- ・直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。
- ・据え付けに際し、湿気の多いところを避け、 アジャスターの調整で水平に設置してください。
- ■表示者 プラス株式会社 ガラージ事業部 東京都千代田区三番町6-14

Garage

フロアパネル 屏風連結ジョイント 組立説明書


組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。 必ず二人で組立てください。

- ●工具類の取り扱いには十分ご注意ください。
- ●組立の際はお子さまに注意し、広い場所で行ってください。
- ●組立説明書に従って組み立ててください。
- 組立手順を間違えると組立たない場合があります ●組立の際、製品及び床などを傷つけないようご注意ください。



- 組立手順に従い、はめ込む部分は確実にはめ込んでください。不十分ですと使用中
- に製品が破損し、ケガをする恐れがあります。 ●組立手順に従い、ネジなどで確実に止め、組立てください。不十分ですと使用中に 製品が破損し、ケガをする恐れがあります。

В C 最初に必要なパーツがそ キャスター付屏風ジョイント 屏風ジョイント キャスター付エント、シ、ョイント ろっているか確認してくだ GP-CFEJ15 GP-CFJ15 GP-CEJ さい。 415-971 415-973 415-970 固定衫 固定衫 固定ネジ (4本) (4本) (2本) **꾗皿M6×15** . 皿M6×15 $\blacksquare M6 \times 15$ ◯屏風ジョイント上 屏風ジョイント上 ジョイントF(上) (1枚) (1枚) (1枚) 注意シール(1枚) 注意 移動は、必ず長手方向におこなってください。倒れて 化粧ポール 化粧ポール (1本) (1本) Ф31.8 Ф31.8 キャスター付 固定 お客様にご用意頂くもの 屏風ジョイント下 エント・ジョイント下 (1枚) ♠ (1枚) (1枚) 固定衫 固定衫 固定ネジ (2本) (2本) (1本) トラス Φ 4 × 20 トラス Φ 4 × 20 トラス Φ 4 × 20




屏風ジョイントの概要及び注意

屏風ジョイントは、

パネルに可動性をもたせ、時間や気分で、空間の仕切方を変更できるようにするジョイントです。 以下の概要、注意を良くお読みになった上で、ご利用ください。

●ジョイントは、上記の3種類(A~C)があります。



屏風ジョイントを使うと、上図の様に、パネルを衝立として 広げたり、不要な場合は、折り畳むことができます。

※ジョイントするパネルは総幅3600mmまでにしてください。



屏風ジョイントの可動範囲は、O 度から195度までです。 屏風のように折りたたむには、A (GP-CFJ15)を交互(前後逆)にし て、パネルに組み付けてください。

※両端のパネルには、必ずC(GP-CEJ)をお使いくだ

⚠ 注意




倒れてケガをすることをさけるため、以下のことを 守ってください。

- ●パネルの開閉作業は、必ず二人以上でおこなっ てください。
- ●移動は、閉じた状態で行ってください。
- ●移動は、必ず長手方向におこなってくださ い。
- ●折りたたんで保管する場合は、両端のパネ ルを開いて、安定した状態で保管くださ
- ●子供に操作させないでください。
- ●滑りやすい床面で使わないでください。
- ●ボルトやネジがゆるんだまま使わないでく ださい。

※キャスター-付ジョイントにはアジャスターが付いておりませんので、床の凹凸が大きい場所や、毛足の長い カーペットでは、開閉がスムーズにできない場合があります。できるだけ、なめらかで平らな床でお使い下さ L10

❸固定したパネルと連結して、可動間仕切り(扉のように)として使う。



屏風ジョイントの組立方

組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる恐れがあります。 必ず二人で組立てください。



●テーブルなどの台の上に、敷物を敷きます。 パネルの向きを合わせて、1枚ずつ並べて積 み上げます。

注意シール 端部のパネル(キャスター付エンドジョイント)に 注意シールをパネル上部に貼り付けて ください。

❸ジョイントパイプを、下ジョイントに差し 込み、上ジョイントを、②と同様に固定し ていきます。

ジョイントパイプを、下ジョイント


に差し込んでから、上ジョイントを

差し込みます。

⚠ 注意

- ●パネルの組立作業は、必ず二人以上でおこなってください。 倒れてケガをすることがあります。
- ●屏風ジョイントの連結固定は、一度に3枚までにしてくださ い。持ち上がらなくなり、ケガをすることがあります。
- ●組立後は、ネジのゆるみがないか確認してからお使い ください。破損して、ケガをすることがあります。

❷下ジョイントを差し込み、キャスターが付い ているパネル側をネジで固定します。





一度に組み立てるパネルは3枚までにして ください。最後に立ち上げる際、持てなく なり、ケガをすることがあります。

幅400mmで5kg×3枚=15kg 幅800mmで9kg×3枚=27kgになります。

⁴各ネジが締まっているか確認してから、二人でパネルを 持ち上げて、立てます。 立ち上げる作業は、必ず二人で行ってください。



⑤3枚連結した屏風パネルに、さらに連結する場合は、連 結してゆくパネルに屏風ジョイントを先に取り付けてか ら、1枚ずつ差し込んで連結していきます。

※固定タイプのパネルと、キャスター付屏風ジョイントを つなぐ場合に使う屏風ジョイント (GP-CFEJ15)の場合 も、同様に、先にキャスター付(屏風)側のパネルに ジョイントを取り付けておきます。 その際は、キャスター付(屏風)側のパネルを立ち上げ

てから、固定側のジョイントを差し込むようにします。

